

NT-1935H 插座测试仪产品说明书

本产品用于检查电源插座各线连接是否符合要求，及家居的用电保护系统是否安全正常，提醒用户对安全隐患的插座进行调整或更换，确保安全用电。

一、安全须知

为避免可能发生的触电或人身伤害，需注意以下事项：

- 1.使用前，请仔细检查测试仪，确认是否有损坏，如有损坏请立即停止使用。
- 2.检测测试仪是否正确，请将测试仪插入已知正确的插座上进行测试，检查测试功能正确以后再使用。
- 3.漏电保护开关测试，必须在接线正确的情况下，并且电路上有漏电保护开关(而非空气开关)，才能正常使用。
- 4.在检测漏电保护开关时，请关闭用电线路上的所有设备，确保断电不会造成任何危害，在公共场所测试时，必须经过许可方可进行测试。
- 5.使用插座测试仪，检测出插座接线错误时，请找专业电工维修。

二、操作说明

1. 插座极性测试

将测试仪插入标准的三孔电源插座，测试仪自动检测接线状态，LED 灯指示 6 种接线状态测试结果，

LED 灯点亮为对应的接线状态：

- 接线正确
- 缺地线
- 缺零线
- 火线、零线接反
- 火线、地线接反
- 火、地接反并缺地

注意：使用时请不要触碰漏电试验(RCD)按键，以免误触发漏电保护开关，造成不必要的损失。

2. 漏电保护开关测试(RCD)

在检查火线、零线、地线正确连线的情况下按下漏电试验按键，漏电保护开关正常情况下会马上跳闸断开，如不动作，则漏电保护开关失效，应更换。

三、技术参数

- 工作电压/测量电压范围：90~250V/45~65Hz
- 工作温度：0℃~40℃
- 工作湿度：20%~75%RH
- RCD 电流：>30mA
- RCD 工作电压：220V±20V
- 储存温度：-10℃~50℃ 湿度：20%~80%RH
- 海拔高度：≤2000 米

上海宝工工具有限公司

地址：上海市浦东新区康桥东路1365弄25号

电话：021-68183050 服务热线：400-1699-629

E-mail: sha@mail.prokits.com.tw

NT-1935E 插座測試儀產品說明書

本產品用於檢查電源插座各線連接是否符合要求，以及家居的用電保護系統是否安全正常，提醒使用者對安全隱患的插座進行調整或更換。確保安全用電。

一、安全須知

為避免可能發生的觸電或人身傷害，需注意以下事項：

1. 在使用前，請仔細檢查測試儀，確認是否有損壞，如有損壞請立即停止使用。
2. 檢測測試儀是否正確，請將測試儀插入已知正確的插座上進行測試，檢查測試功能正確以後再使用。
3. 漏電保護開關測試，必須在接線正確的情況下，並且電路上有漏電開關(而非空氣開關)，才能正常使用。
4. 在檢測漏電保護開關時，請關閉用電線路上的所有設備，確保斷電不會造成任何危害，在公共場所測試時，必須經過許可方可進行測試。
5. 使用插座測試儀，檢測出插座接線錯誤時，請找專業電工維修。

二、操作說明

1. 插座極性測試

將測試儀插入標準的三孔電源插座，測試儀自動檢

測接線狀態，LED 燈指示 6 種接線狀態測試結果，
LED 燈點亮為對應的接線狀態：

- 接線正確
- 缺地線
- 缺零線
- 火線、零線接反
- 火線、地線接反
- 火、地接反並缺地

注意：使用時請不要觸碰漏電試驗(RCD)按鍵，以免誤觸發漏電保護開關，造成不必要的損失。

2. 漏電保護開關測試(RCD)

在檢查火線、零線、地線正確連線的情況下按下漏電試驗按鍵，漏電保護開關正常情況下會馬上跳閘斷開，如不動作，則漏電保護開關失效，應更換。

三、技術參數

- 工作電壓/測量電壓範圍：90~250V/45~65Hz
- RCD 電流： $>10\text{mA}$
- RCD 工作電壓： $120\text{V}\pm 20\text{V}$
- 工作溫度： $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 工作濕度： $20\%\sim 75\%\text{RH}$
- 儲存溫度： $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 濕度： $20\%\sim 80\%\text{RH}$
- 海拔高度： ≤ 2000 米

寶工實業股份有限公司

<https://www.proskit.com>



©2026 Prokit's Industries Co., Ltd. All rights reserved. 2026001