

非常感谢您购买 Pro'sKit 的桌上型放大镜灯。桌上型放大镜灯可以提供更清晰检视，非常适合在家庭、办公室和工厂及其他很多重要的地方。使用桌上型放大镜灯前，请阅读以下说明：

产品规格：



节能省电 80%

使用 30 颗白光 LED 灯，光源充足仅有 5W 耗电量，比白炽灯泡省电节能 80%

使用寿命增长 20 倍达 50000 小时

LED 灯拥有比白炽灯泡长 20 倍寿命的特性，每颗灯泡可使用最高达 50000 小时

低电磁波

产品配备使用交换式电源供应器，体积更小且低电磁波，更加环保，更加健康

3D (1.75X) & 12D (4X) 高透光玻璃放大镜片

采用 Ø90mm 3D(1.75X)&12D(4X)放大倍率高透光玻璃镜片，无论阅读、观察、检验或是组装戏小模型都非常合适

转臂设计，轻松调整使用位置

可调式转臂设计，无论哪各位置都容易调整，使用更加方便

产品规格	MA-1016MG
放大镜材质	高透光玻璃
放大倍率	3D (1.75X) & 12D (4X)
放大镜片尺寸	Ø90mm
光源	30 个 LED
消耗功率	5 W
色温	6000~7000 克耳文(Kelvin)
亮度	约 400 流明(Lumen)
外型尺寸	30 x 13 x 18 cm
输入电压	AC 220~240V 50Hz
消耗功率	5 W
插头	G type

如何使用：

- 使用前，请先移除放大镜灯，所有的包装。
- 请将放大镜灯，放置于平整的桌面上。
- 将电源插头，插入电源插座。
- 按下位于臂杆后方的 ON/OFF 开关，打开电源。

意使用安全：

- 本产品仅适合室内使用。放大镜每次使用 30 分钟后，请休息 5 分钟，避免损害视力。
- 环境温度：-10 ~ +40℃
- 湿度：≤ 95%
- 切勿拆解放大镜灯，除非你是一个合格的电气工程师。
- 当你不用时，或要维修放大镜灯前，请务必拔除插头。
- 切勿将镜片，在无人照顾下，暴露在直射阳光或在光线可以通过的地方，这将构成火灾的危险。请随手盖上灯罩。
- 如果放大镜灯外部电线损坏，为了避免危险应专门由制造商或其代理或类似的资格的人维修。

Pro'sKit®



宝工实业股份有限公司

PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTED

<http://www.prokits.com.tw> E-mail: pk@mail.prokits.com.tw

©2016 Prokit's Industries Co., Ltd. All rights reserved. 2016001(T)